

FICHE DE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE | OPÉRATEUR

DIDATEC MLP325 - Remplisseuse pédagogique à dosage pondéral

Niveau opérateur. À remplir une fois par semaine, puis à transmettre au responsable maintenance. DIDATEC prescrit ces contrôles avant chaque utilisation.

IDENTIFICATION

Machine	DIDATEC MLP325 - Remplisseuse à dosage pondéral
N° d'inventaire	
Semaine n°	
Période du ... au ...	
Opérateur	

AVANT TOUTE INTERVENTION qui demande d'ouvrir un carter ou de mettre les mains dans la machine : consigner. Couper et cadenasser le sectionneur électrique, fermer le sectionneur pneumatique 0V1, s'assurer que les parties tournantes sont arrêtées.
Tout point coté 3 = la machine ne tourne pas tant que le point n'est pas levé.

Cotation État :

1 = OK / RAS	2 = à surveiller, à signaler	3 = à intervenir avant utilisation
--------------	------------------------------	------------------------------------

Rep.	Point à vérifier	Attendu	État	Observations
G1 - SÉCURITÉ (avant tout démarrage)				
1.1	Organes de sécurité (arrêt d'urgence, contacts de porte, carter)	Tous présents et en état, rien de manquant, déplacé ou shunté		
1.2	Limiteur de couple	Couple de sécurité conforme, sécurité opérante		
1.3	Sectionnement pneumatique 0V1	Vanne accessible et cadenassable, air raccordé en amont de la vanne		
G2 - POSTE DE DOSAGE				
2.1	Cuve et liquide	Niveau correct, pas de stagnation prolongée du liquide		
2.2	Circuit d'alimentation en liquide	Aucune fuite		
2.3	Balance SCAIME (plateau de pesée) *	Plateau propre, aucune contrainte parasite : la pesée doit être libre		
G3 - CONVOYAGE				
3.1	Bande du convoyeur	Propre, tendue, centrée (réglage par les 2 écrous M6 en bout de convoyeur)		
G4 - CIRCUIT PNEUMATIQUE				
4.1	Tuyaux et flexibles pneumatiques	Bon état (craquelures, pincement), raccords bien tenus		
4.2	Ensemble de traitement d'air FRL *	Condensat purgé, ensemble propre		

Le préventif périodique (changement du liquide tous les 15 jours, contrôle des roulements tous les 6 mois) n'est pas dans ce tour : il relève de la gamme préventive du technicien.

ANOMALIES À SIGNALER (reprenre les points cotés 2 ou 3)

Rep.	Description de l'anomalie constatée	Date du constat	Machine arrêtée ?	Suite immédiate donnée

TRANSMISSION

Utilisateur (nom)	
Visa	
Date	
Transmise à	

Contenu établi d'après la notice constructeur DDATEC de la MLP325 (chapitre 3, « Maintenance préventive »). Le constructeur considère la mécanique « sans entretien » : ce contrôle est volontairement minimal. Les lignes marquées d'un astérisque (*) — propreté de la balance, purge du FRL — sont des recommandations Mecanio, absentes de la notice.