

FICHE DE CONTRÔLE HEBDOMADAIRE | OPÉRATEUR

CERMEX E724 - Encaisseuse semi-automatique

À remplir 1 fois par semaine, puis à transmettre au service maintenance.

IDENTIFICATION

Machine	CERMEX E724 - Encaisseuse semi-automatique
N° d'inventaire	
Semaine n°	
Période du ... au ...	
Opérateur	

RÈGLE ABSOLUE (doc CERMEX, fiche n°0) : il est formellement interdit de faire fonctionner une machine dont les organes de sécurité sont défectueux.

Tout point coté 3 = la machine ne démarre pas et le service maintenance est prévenu immédiatement, sans attendre l'envoi de cette fiche.

Cotation État :

1 = OK / RAS	2 = à surveiller, à signaler	3 = anomalie, machine arrêtée
--------------	------------------------------	-------------------------------

Rep.	Point à vérifier	Attendu	État	Observations
G1 - SÉCURITÉ (avant tout démarrage)				
1.1	Arrêt d'urgence (coup de poing pupitre)	Présent, accessible sans se pencher dans la machine, non endommagé		
1.2	Portes et protecteurs mobiles (SC1, SC2)	Fermeture franche, aucun shunt, aucun capteur déplacé ou masqué		
1.3	Protecteurs fixes et carters	Tous en place et correctement fixés, aucune vis manquante		
1.4	Signalisation	Voyants opérationnels à la mise sous tension		
G2 - PROPRETÉ ET CONTRÔLE VISUEL (à la charge de l'opérateur, doc CERMEX fiche n°1)				
2.1	Carénages	Propres : l'opérateur doit pouvoir surveiller l'intérieur de la machine		
2.2	Capteurs photoélectriques	Aucune obstruction : ni carton, ni produit, ni papier collant, ni corps étranger		
2.3	Bandes transporteuses	Non encrassées. Une bande sale modifie les vitesses de transfert produits/cartons		
2.4	Rails de guidage	Nettoyés avec un chiffon graissé		
G3 - AIR COMPRIMÉ (doc CERMEX fiche n°3)				
3.1	Pression réseau	À 5 bars. Surveillée par pressostat : si insuffisante, la machine passe en arrêt d'urgence		
3.2	Régulateur des actionneurs (plombé)	À 2 bars, plomb intact. NE JAMAIS DÉPLOMBER : limitation de sécurité constructeur		
3.3	Fuites	Aucun sifflement anormal		

ANOMALIES À SIGNALER AU SERVICE MAINTENANCE (reprendre les points cotés 2 ou 3)				
Rep.	Description de l'anomalie constatée	Date du constat	Machine arrêtée ?	Suite immédiate donnée

TRANSMISSION	
Opérateur (nom)	
Visa opérateur	
Date	
Transmise le	

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE MAINTENANCE	
Reçue le	
Par	
Suite donnée	
Visa maintenance	
Clôturée le	

Contenu établi d'après la documentation constructeur CERMEX de la E724 (section II Maintenance, édition du 19-09-2007), fiches n°0, n°1 et n°3, toutes de niveau 1 (opérateur). Le constructeur prescrit ces contrôles à chaque prise de poste, soit toutes les 8 h de fonctionnement.

Mecanio - mecanio.fr